Fメニュー一覧

表中の記号などには、以下のような意味があります。

: 通話中も実行できます。

: F29設定リセットでお買い上げ時の状態に戻ります。

Fメニューの項目	説明
0.自局番号(注1)	自分の電話番号を表示します。(◆P2-20)
1.音	音に関するメニューを表示します。
2.管理	ダイヤル操作禁止や簡易ロックなど管理(セキュリティ)に関
	するメニューを表示します。
 3.表示/設定1	ディスプレイの照明設定やユーザ辞書登録などの表示、設定
	に関するメニューを表示します。
 4.表示/設定2	グループ設定や簡易留守録設定などの表示、設定に関するメ
	ニューを表示します。
5.時計/アラーム	時計、アラームに関するメニューを表示します。
6.時間/料金	通話時間、料金に関するメニューを表示します。
7.付加サービス	オプションサービスに関するメニューを表示します。
9.その他	国際コード設定やアシスト設定のメニューを表示します。
メモリ検索	メモリダイヤルを検索します。(◆P5-20)
メモリ登録	メモリダイヤルを登録します。(☞ P5-2)
リダイヤル	以前にかけた電話番号を表示します。(◆P2-8)
着信履歴	着信履歴を表示します。(◆ P2-14)
シンプルモード	シンプルモードに設定します。(☞『シンプルモード編』)
ヘルプ	機能名と操作手順を表示します。(▼P12-27)
#.メモ録音	自分の声や通話中の声を録音します。(☞P12-2)
小声モード ^(注2)	通話中に小声モードに設定します。(┏P6-25)
→ ★ .メモ再生	マイボイスメモ、音声メモ、簡易留守録を再生します。
	(☞ P12-5)
ケイタイ手帳	ケイタイ手帳を呼び出します。(✔P10-2)
ボーダフォンライブ! ボーダフォンライブ!メニューを表示します。(☞ 『 V	
	live!編』P1-2)
データボックス	データボックス一覧を表示します。(●P11-2)

(注1)マイデータは設定リセットでお買い上げ時の状態に戻ります。

(注2)通話中だけ実行できます。

1.音のメニュー

機能名称		お買い上げ時	参照先
0.音色設定	着信音:パターン1 非通知着信音:着信音と同じ アラーム音:パターン2 ボタン確認音:プッシュトーン ウェイクアップ音:オープニング シャットダウン音:エンディング		P6-7
1.音量調節	着信音量:レベル ボタン確認音量:	/6 受話音量:レベル6 レベル3 BGM音量:レベル3	P6-2
2.バイブレータ設定	Off	Off	
4.マナーモード変更	バイブレータ: ☑ (On) 簡易留守録: ☑ (On) 小声モード: □ (Off)		P6-24
5.オリジナル着信音	-		P6-14
	メール	相手の指定	
7.メール/etc着信	ウェブ	着信音:犬 音量:音量4 呼出時間:5秒	P6-11
	ステーション	着信音: クラクション 音量:音量1 呼出時間: 5秒	

2.管理のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.ダイヤル操作禁止	Off	P7-4
1.簡易ロック	Off	P7-5
2.シークレットモード	Off	P5-29
3.禁止動作設定	すべて □ (Off)	P7-3
5.着信拒否設定	すべて □ (Off)	P7-6
7.メモリダイヤルオールクリア	-	P5-35
8.暗証番号変更	9999またはご契約時にお決めいただいた4桁の 番号	P7-2
9.設定リセット	-	P12-26

3.表示/設定1のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
1.メモリ状況確認	-	P5-36
2.自動着信	Off	P12-21
3.バッテリーセーブ	通話中節電: ☑ (On) ディスプレイ省電力: ☑ (On)	P12-22
4.パネル照明	高輝度	P8-20
5.Language	日本語	P8-20
6.表示画面設定	待受表示:通常1 ウェイクアップ表示・シャットダウン表示・着信 表示・アラーム表示:固定画像	P8-2
7.文字サイズ設定	標準表示	P8-21
8.通話品質アラーム	Off	P6-25
9.ユーザ辞書登録	-	P4-19

4.表示/設定2のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.グループ設定	グループ名:グループ1~9、0 グループ着信音:着信音と同じ グループ色:色指定なし グループイルミネーション:着信色と同じ	P5-16
1.簡易留守録	Off	P12-3
2.メニューアイコン 登録	自局番号画面設定アラーム設定音色設定簡易電卓アラームタイマメール/etc着信アニメっちゃシンプルモード	P3-9
3.簡易電卓	-	P12-25
4.サブディスプレイ	表示画面設定 待受表示:通常1 着信表示・アラーム表示:固定画像 コントラスト調整:レベル0 相手表示設定:On	P8-11
5.カナ入力モード	通常入力	P4-24
6.ノートパッドメモリ	-	P12-14
7.ワンタッチ機能設定	Off	P12-26
8.アニメっちゃ	Off	P8-18

5.時計/アラームのメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.アラーム設定	Off	P12-10
1.オートパワーOn	Off	P12-7
2.オートパワーOff	Off	P12-8
4.アラームタイマ	なし	P12-13
9.時計設定	日付:/ 時刻:時分	P2-4

6.時間/料金のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.通話料金表示	¥ 0 ^(注)	P2-17
2.通話時間表示	0秒 ^(注)	P2-19

(注)前回通話料金、前回通話時間はF29設定リセットでお買い上げ時の状態に戻ります。

7.付加サービスのメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.秘書サービス	-	P13-2 P13-6 P13-12
		P13-13
4.サービス確認	-	P13-16
5.割込通話 ^(注)	-	P13-14

(注)関東・甲信/東海/関西以外の地域でご契約の場合は、現在、付加サービスのメニューから割込 通話サービスを操作することはできません。

9.その他のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.国際コード設定	国際ショートコード:0046010	P12-19
1.クローズ終話	On	P12-23
2.イルミネーション設定	音声着信:カラー6 ウェブ着信:カラー6 音声通話中:Off ステーション着信:カラー6 メール着信:カラー6 通信中:カラー9	P8-16
3.アシスト設定	On	P12-24
4.背景色設定	バニラ	P8-19
5.ターボスクロール検索	フリガナ	P5-28
8.メール/etc禁止設定	すべて□ (Off)	『Vodafone live!編』 P 1 - 8